

DooDoo Beam



DooDoo Beam 사용 방법



❶ 드라이버(+를 사용해 두두빔 덮개의 나사를 풀고 SD 카드를 넣으세요. 다시 덮개를 덮고 나사를 조여요.



❷ 충전 어댑터를 연결하면 LED 표시등이 켜져요. 렌즈캡을 벗기고 두두빔 또는 리모컨의 전원 버튼을 눌러요.



❸ 2~5초 후 화면이 나와요. 적절한 거리를 두고 화면이 선명해질 때까지 초점링을 돌려 가며 초점을 맞추어요.



❹ 화면에 SD1과 SD2가 나타나면 두두빔 또는 리모컨의 OK 버튼을 눌러 하나의 SD 카드를 선택하세요.



❺ 두두빔 또는 리모컨의 위, 아래, 왼쪽, 오른쪽 이동 버튼으로 보고 싶은 영상 목록을 선택한 뒤 OK 버튼을 눌러요.




❻ 영상을 보면서 재생, 음량 등을 조절할 수 있어요. 영상이 끝나면 자동으로 다음 이야기 영상으로 넘어가요.

DooDoo Beam 구성과 이름

제품 구성

- 빔프로젝터
- 리모컨
- 충전 어댑터
- 설명서

부분 이름



리모컨



주의 사항

- 두두빔을 분해하지 마세요.
- 물이나 직사광선, 열기구 등에 가까이 두지 마세요.
- 흔들리거나 경사진 곳 등 불안정한 장소에 놓지 마세요.
- 두두빔 설치 시 벽과 최소 30cm 이상의 거리를 두세요.
- 두두빔이 넘어지거나 떨어지지 않도록 주의하세요.
- 두두빔이 파손되거나 변형된 경우에는 사용하지 마세요.
- 작동 중이거나 전원이 꺼진 직후에는 배기구를 포함한 제품 주변에 열이 발생하므로 접촉을 피해 주세요.
- 작동 중일 때는 렌즈를 들여다보지 마세요. 강한 빛에 눈을 다칠 수 있습니다.
- 청력 보호를 위해 귀에 가까이 대거나 큰 음량으로 사용하지 마세요.
- 제공된 충전 어댑터 외 다른 제품을 사용하지 마세요. 화재, 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- 전원을 끈 후 충전 어댑터를 뽑으세요.
- 충전 어댑터를 젖은 손으로 절대 만지지 마세요.
- 리모컨 건전지는 반드시 AAA를 사용하세요.
- 교체된 건전지를 아이의 손에 닿지 않게 하세요.

자주 묻는 질문과 답변

- Q** 전원이 안 켜져요.
A 충전 어댑터가 바르게 연결되었는지 확인하세요. 충전 어댑터가 구부러지거나 손상되지 않았는지 확인하세요.
- Q** LED 표시등에 불이 안 들어와요.
A 두두빔과 충전 어댑터가 바르게 연결되었는지 확인하세요.
- Q** 리모컨 작동이 안 돼요.
A 리모컨의 건전지가 방전되었는지 확인하세요. 또는 건전지가 바르게 끼워졌는지 확인하세요. 리모컨과 적외선 수신기 사이에 장애물은 없는지 확인하세요. 리모컨을 유효한 거리(4m) 내에서 사용하세요.
- Q** 화면이 흐릿하게 나와요.
A 조명을 끄고 어두운 곳에서 사용하세요. 초점링을 돌려 가며 선명해질 때까지 화면을 맞추세요. 또 벽과 적당한 거리를 두었는지 확인하세요. 렌즈가 깨끗한지 확인하세요.
- Q** 소리가 안 나와요.
A 음소거 버튼이 눌러졌는지 또는 최소 음량으로 설정되어 있는지 확인하세요.

제품 사양

화면 표시 유형	2" Single LCD Display Panel
해상도	320×240(WVGA)
화면 비율	4:3/16:9
투사 화면 크기	14~80인치(0.5~3m 기준)
소비 전력	20±3W
사이즈	13.5×9.7×5cm
스피커	4Ω 3W
어댑터	DC 12V 2A

정품보증인증서

본 보증서는 구매하신 제품이 ㈜두두스토리사의 정품임을 보증합니다.

제품명	DooDoo Beam
구매일	
구입처	
주문번호	
송장번호	

원활한 A/S를 위해, 상품 수령 후 구매 정보를 기입하여 보관하세요.

고객센터 1833-5999 상담시간 10:00~17:00(토, 공휴일 휴무)

고객문의 service@essenlue.com

보증기간 제품 구입일로부터 1년