




DONO&DONO

경고) 3세 미만 사용 금지
입에 넣지 마시오.

아이스크림 카트

사용설명서



! 사용설명서에 중요한 정보가 포함되어 있으므로 반드시 보유하고 계셔야 합니다.

RETURN REGULATIONS

교환 및 반품 안내

도노도노는 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준을 준수합니다.

교환 및 반품

- 제품 수령 후 즉시 개봉하여 제품의 상태를 반드시 확인해 주세요.
- 제품 수령일로부터 7일 이내 구입점에서 교환 및 반품 가능합니다.
- 목재 DIY제품 특성상 조립이 진행된 이후에는 상품의 가치가 현저히 감소되고 초기 상태로 복구가 어려우므로 교환 및 반품이 불가합니다.
- 교환 및 반품 시 배송된 포장박스과 포장재를 사용하여 배송 당시 포장상태로 복원해 주시기 바랍니다.
- 박스가 없거나 훼손된 경우 교환 및 반품이 불가능합니다.
- 목재 재질의 특성상, 제조 공정상의 미세한 스크래치, 깨짐, 유격이 발생할 수 있으며, 사용상 지장이 없는 경우 제품의 하자로 간주하지 않습니다.
- 고객센터 접수 시 주문정보(구매처, 구매일자, 주문번호) 확인이 될 경우에만 교환,반품 및 A/S 가능합니다.

고객 변심

- 제품 하자 외에 고객 단순 변심으로 인한 교환,반품의 경우 왕복 택배비를 부담하셔야 합니다.

A/S 관련

구입 후 1년 이내 사용 중 하자 발생 시 고객센터로 문의 주시면 당사 구매 이력 및 유.무상 A/S 확인 후 새 부품으로 교환 발송해 드립니다.

- 무상 A/S: 조립(사용) 후 발견된 부품 하자
 - 1) 구멍이 뚫려있지 않거나, 잘못된 곳에 뚫려있는 경우
 - 2) 페인트 이물질이 다량 묻어 있는 경우
- 유상 A/S: 사용(조립) 중 파손
 - ** 목재 DIY 제품 특성상 발생하는 약간의 찍힘, 스크래치, 유격은 A/S 대상이 아닙니다.
 - ** 구입 후 1년이 지난 제품은 부품 수급 문제로 A/S가 어려울 수 있습니다.

아래의 경우 교환 반품 또는 무상 A/S를 받을 수 없습니다.

- 사용자의 잘못된 사용과 부주의로 발생한 파손 및 동작 불능
- 무리한 힘으로 나사를 조여서 발생한 부품 파손
- 사용 중 또는 이동 중 외부 충격이나 파손, 누수 등에 의한 고장 또는 손상
- 제품 분해, 사용자의 임의 변경 사용 등으로 인한 고장
- 구입정보(구매일, 구매자, 구매처 등)가 불확실하거나 확인이 되지 않는 경우
- 소재의 특성으로 인한 자연 변색 및 변질

에센루 본사 고객센터 1833-5999

운영시간 10:00~17:00 (토,공휴일 휴무) service@essenlue.com

WARNING

경고 및 주의사항

본 제품은 완제품이 아닌 조립식 제품입니다.

사용 전 사용설명서를 반드시 숙지하시기 바랍니다.

DIY 제품 특성상 조립 후에는 부품이 불가합니다. 부품의 구성과 수량을 반드시 확인해 주십시오.




주의사항

- 작은 부품을 포함하고 있으며, 3세 미만의 어린이는 사용할 수 없습니다.
- 본 제품은 조립하지 않은 상태에서 위험 가능성이 있는 끝이 뾰족하고 날카로운 작은 부품들이 포함되어 있으므로 조립하지 않은 부품은 반드시 아이의 손이 닿지 않는 곳에 두시기 바랍니다.
- 질식과 상해의 우려가 있으니 아이가 부품을 절대 입에 넣지 않게 주의하시기 바랍니다.
- 아이에게서 멀리 떨어진 곳에서 반드시 성인이 조립하시고, 조립설명서를 숙지하여 순서에 따라 조립하시기 바랍니다.
- 나사를 무리하게 조여 목재가 파손되지 않도록 주의하십시오.
- 조립설명서는 조립, 해체 시 꼭 필요하니 조립 이후에도 잘 보관하여 주시기 바랍니다.
- 조립설명서대로 조립하지 않아 생긴 파손에는 당사가 책임지지 않습니다.
- 반드시 보호자의 지도하에서 사용하십시오.
- 제품을 화기나 고온에 가까이 하지 마시고 직사광선에 노출을 자제하십시오.
- 제품에 아이가 올라갈 경우 다칠 수 있으니 올라가지 않도록 주의하십시오.
- 제품을 높은 곳에서 떨어뜨리거나 무리한 충격, 힘을 가하지 말아주십시오.
- 질식의 위험이 있으니 모든 포장재는 아이가 가지고 놀지 못하도록 포장 해체 후 즉시 폐기하여 주십시오.
- 제품에 기댈 경우, 바퀴의 이동으로 인해 다칠 우려가 있으니 절대 기대지 말아주십시오.
- 장난감이 분리되거나 파손되면 아이가 삼킬 위험이 있으니 파손 시 안전을 위해 아이의 손에 닿지 않게 폐기해주십시오.
- 통풍이 잘 되는 서늘한 곳에 보관하시고 물에 닿거나 습기가 많은 곳에 두지 마십시오.
- 편평한 곳에서 사용하십시오.

COMPONENT

제품 구성



COMPONENT LIST

구성품 리스트





! 조립 전 부품의 구성과 수량을 꼭 확인해주세요.

1 앞판 x1	2 뒷판 x1	3 상판 x1	4 옆판(우) x1	5 옆판(좌) x1	6 바닥 x1
7 간판 x1	8 간판 기둥 x2	9 상단 진열대 x1	10 손잡이 x1	11 하단 진열대 x2	12 바퀴 x2
13 컵케이크 x3	아이스크림 3종			막대사탕 2종	
14	15	16	17	18	
19	쿠키 6종			24 나무스쿱 x1	
20	21	22	23		
25 바스켓 x1	26	27	28	29	30
31	32	33	34		

ASSEMBLY INSTRUCTION

조립 방법

⚠ 반드시 보호자가 조립하십시오.



① 카트본체 옆판(4번,5번)에 하단 진열대(11번)를 먼저 조립해주세요.

② 바퀴 조립 : 본체 하단의 작은 원판 위에 평와샤(34번) → 육각너트(32번) 순서로, 반대편에는 너트(30번) → 바퀴(12번) → 나사(31번) 순서대로 조립해주세요.

③ 본체 앞판(1번)을 조립해주세요.


④ 뒷면에 바닥면(6번)을 끼워 넣어주세요.

* 앞판(1번)과 뒷판(2번)이 혼동될 수 있으니 반드시 바퀴 위치를 확인 후 조립해주세요.


ASSEMBLY INSTRUCTION

조립 방법


⚠ 반드시 보호자가 조립하십시오.




⑤ 본체에 뒷판(2번)을 조립해 주세요.



⑥ 상판(3번)을 얹어 조립해 주세요.



⑦ 상단 진열대(9번) 조립해 주세요.



⑧ 본체에 기둥(8번)을 끼워 조립해 주세요.




* 앞판(1번)과 뒷판(2번)이 흔들릴 수 있으니 반드시 바퀴 위치를 확인 후 조립해주세요.

* 본체에 조립 시 바깥 쪽에는 나사(29번), 안쪽에는 너트(28번)를 끼워주세요.

ASSEMBLY INSTRUCTION

조립 방법


⚠ 반드시 보호자가 조립하십시오.



재미있는 아이스크림 카페 놀이를 시작해주세요.

DETAIL

제품 정보



- 모델명: 도노도노 아이스크림 카트
- 사용연령: 3세 이상
- 재질: MDF, 합판, 플라스틱 외
- 제품중량: 약 5.5kg
- 제조사: Hape international(Ningbo) Ltd.
- 제조국: 중국
- 수입판매원: (주)에센루
서울특별시 강남구 도산대로6길 12
(논현동, 제이엘플러스빌딩)



안전확인필증번호
CB061R2196-1001
안전확인 신고일
2021년 01월 04일
안전확인신고기관명
한국건설생활환경시험연구원

환경보건법에 의한 환경유해인자 표시
TBT: 불검출

DONO&DONO WARRANTY

도노도노 품질 보증 인증서

하기 구매 정보를 기입한 인증서가 동봉된 제품에 한해
A/S 및 교환, 반품이 가능합니다.

[필수기입] 제품 구매 정보

제품명	
구매일자	
구매처	
주문번호 (구매내역에서 조회가능)	

고객 정보	성함	
	전화번호	
	주소	



! 품질 보증 인증서를 절취선대로
자르셔서 제품 A/S 요청 시
동봉해주시기 바랍니다.
인증서 재발행 불가 (분실 주의)

고객센터 : 1833-5999

DONO&DONO

www.donodono.co.kr / www.whittlestore.com